

# 2026 年浙江省老旧住宅改造焕新暨绿色建筑装饰创新设计职工职业技能竞赛

(全屋定制设计师赛项理论知识题库)

单选题 160 题 | 多选题 80 题 | 判断题 80 题

## 一、单选题 (共 160 题)

1. 全屋定制设计中, 以下 ( ) 属于板式家具最常用的基材。

- A. 实木指接板
- B. 颗粒板 (刨花板)
- C. 细木工板
- D. 密度板

答案: B

2. 定制衣柜的 standard 深度通常为 ( ) 。

- A. 450mm
- B. 550-600mm
- C. 700mm
- D. 800mm

答案: B

3. 橱柜地柜的标准高度一般为 ( ) 。

- A. 700-750mm
- B. 800-850mm
- C. 900-950mm
- D. 1000-1050mm

答案: B

4. 以下（ ）板材的环保等级最高。

- A. E2 级
- B. E1 级
- C. E0 级
- D. ENF 级

答案：D

5. 全屋定制中，三聚氰胺饰面板的俗称是（ ）。

- A. 烤漆板
- B. 生态板
- C. 实木板
- D. 亚克力板

答案：B

6. 橱柜设计中，“洗-切-炒”的动线顺序应遵循（ ）。

- A. 炒→切→洗
- B. 洗→切→炒
- C. 切→洗→炒
- D. 炒→洗→切

答案：B

7. 定制衣柜挂衣区净高，挂短衣区域建议不小于（ ）。

- A. 800mm
- B. 900mm
- C. 1000mm
- D. 1200mm

答案：B

8. 全屋定制设计师上门量尺时，第一步应做的是（ ）。

- A. 直接开始测量
- B. 与客户沟通需求和生活习惯
- C. 绘制效果图
- D. 计算报价

答案：B

9. 橱柜吊柜底部距台面的标准高度一般为（ ）。

- A. 500-600mm
- B. 650-750mm
- C. 800-900mm
- D. 950-1000mm

答案：B

10. 以下（ ）不属于定制家具常见的门板类型。

- A. 平板门
- B. 模压门（吸塑门）
- C. 实木门
- D. 卷帘门

答案：D

11. 全屋定制中，18mm 厚度板材是（ ）的常用厚度。

- A. 背板
- B. 层板和侧板
- C. 抽屉底板
- D. 装饰面板

答案：B

12. 衣柜中叠放区的层板间距建议为（ ）。

- A. 200-250mm
- B. 300-400mm
- C. 500-600mm
- D. 700-800mm

答案：B

13. 橱柜台面材料中，以下（ ）硬度最高、最耐刮。

- A. 人造石
- B. 石英石
- C. 不锈钢
- D. 实木

答案：B

14. 以下（ ）不属于全屋定制设计师的主要工作内容。

- A. 上门量尺
- B. 方案设计
- C. 现场木工制作
- D. 下单拆单

答案：C

15. 鞋柜层板的标准深度一般为（ ）。

- A. 250mm
- B. 350mm
- C. 450mm
- D. 550mm

答案：B

16. 定制家具的五金件中，“铰链”的主要功能是（ ）。

- A. 连接柜体与门板
- B. 支撑层板
- C. 固定背板
- D. 连接抽屉与导轨

答案：A

17. 全屋定制设计中，以下（ ）软件最常用于方案设计和效果图制作。

- A. Photoshop
- B. 酷家乐/三维家
- C. Word
- D. Excel

答案：B

18. 橱柜设计中，水槽柜体通常推荐使用（ ）材质。

- A. 普通颗粒板
- B. 多层实木板或不锈钢
- C. 密度板
- D. 石膏板

答案：B

19. 测量墙体时发现墙体不垂直，应在设计时（ ）。

- A. 忽略不计，直接按标准尺寸下单
- B. 预留现场裁切余量，加收口条处理
- C. 强制要求客户找平墙体
- D. 缩小柜体尺寸以避免不垂直区域

答案：B

20. 以下（ ）不是全屋定制常用的封边工艺。

- A. PVC 封边
- B. ABS 封边
- C. 激光封边
- D. 焊接封边

答案：D

21. 衣柜中抽屉的安装高度建议不超过（ ），以方便日常使用。

- A. 1000mm
- B. 1200mm
- C. 1400mm
- D. 1600mm

答案：B

22. 定制橱柜“U 型”布局适用于（ ）的厨房。

- A. 狭长型
- B. 宽度较大且空间方正
- C. 面积小于 4 平方米
- D. 开放式

答案：B

23. 全屋定制中，套格（收口条）的主要作用是（ ）。

- A. 增加美观度
- B. 遮盖墙体与柜体之间的缝隙
- C. 加固柜体结构

D. 替代踢脚板

答案：B

24. 以下（ ）板材不适合用于卫生间等潮湿空间的柜体制作。

A. 多层实木板

B. 不锈钢板

C. 普通颗粒板

D. PVC 发泡板

答案：C

25. 全屋定制的计价方式中，以下（ ）最为常见。

A. 按件计价

B. 按投影面积计价

C. 按重量计价

D. 按时计价

答案：B

26. 衣柜内部设计中，长衣区的净高建议不小于（ ）。

A. 1000mm

B. 1200mm

C. 1400mm

D. 1600mm

答案：C

27. 橱柜拉篮中，“调味拉篮”的标准宽度通常为（ ）。

A. 150-200mm

B. 250-300mm

C. 400-450mm

D. 600mm

**答案：A**

28. 以下（ ）是测量时最应关注的安全隐患。

A. 墙面颜色

B. 燃气管、电箱、水管位置

C. 地面材质

D. 采光条件

**答案：B**

29. 定制家具的柜体板材通常使用（ ）封边方式。

A. 手工刷漆

B. 机器自动封边

C. 不封边

D. 贴纸封边

**答案：B**

30. 全屋定制的生产周期通常为（ ）。

A. 3-5 天

B. 15-25 天

C. 30-45 天

D. 60-90 天

**答案：C**

31. 以下（ ）不属于全屋定制方案图中必须包含的内容。

A. 平面布局图

B. 立面图

C. 施工进度表

D. 三维效果图

答案：C

32. 衣柜门板宽度一般建议不超过（ ），以防门板变形。

A. 300mm

B. 500mm

C. 700mm

D. 900mm

答案：B

33. 榻榻米的 standard 高度通常为（ ）。

A. 200-300mm

B. 350-450mm

C. 500-600mm

D. 700-800mm

答案：B

34. 橱柜转角处常用的五金解决方案是（ ）。

A. 普通铰链

B. 转角拉篮或飞碟拉篮

C. 固定层板

D. 不做处理

答案：B

35. 以下（ ）是全屋定制方案设计的第一步。

A. 绘制效果图

B. 确定风格和色彩方案

C. 现场量尺与需求沟通

D. 下单生产

答案：C

36. 定制书柜的层板跨度一般不超过（ ），以防层板弯曲变形。

A. 400mm

B. 600mm

C. 800mm

D. 1000mm

答案：C

37. 烤漆门板的优点不包括以下（ ）。

A. 色彩丰富、光泽度高

B. 表面光滑易清洁

C. 耐刮耐磨不易留痕

D. 防水防潮性能好

答案：C

38. 以下（ ）是板式定制家具结构连接最常用的方式。

A. 榫卯连接

B. 三合一连接件

C. 胶水粘合

D. 铁钉固定

答案：B

39. 衣柜设计中，被子收纳区通常设置在最（ ）层。

A. 底层

B. 中层

- C. 上层
- D. 任意层

答案：C

40. 以下（ ）不属于全屋定制的范畴。

- A. 整体橱柜
- B. 定制衣柜
- C. 成品沙发
- D. 定制电视柜

答案：C

41. 设计师在给客户看方案时，最有效的沟通方式是（ ）。

- A. 口头说明
- B. 结合效果图和材料样板讲解
- C. 直接发微信图片
- D. 让客户自己看

答案：B

42. 全屋定制中，铝框玻璃门常用于（ ）的设计。

- A. 衣柜门
- B. 书柜或酒柜
- C. 橱柜地柜门
- D. 浴室柜门

答案：B

43. 橱柜台面后挡水条的高度一般为（ ）。

- A. 30-50mm
- B. 80-100mm

C. 150-200mm

D. 250-300mm

答案：A

44. 以下（ ）板材握钉力最好。

A. 颗粒板

B. 密度板

C. 多层实木板

D. 刨花板

答案：C

45. 电视柜的 standard 高度一般设计为（ ），以适应观看舒适度。

A. 200-300mm

B. 400-500mm

C. 600-700mm

D. 800-900mm

答案：B

46. 以下（ ）不是全屋定制设计师需掌握的基础知识。

A. 人体工程学

B. 板材与五金知识

C. 建筑结构计算

D. 色彩搭配原理

答案：C

47. 测量厨房时，燃气表的位置应重点记录，因为（ ）。

A. 影响吊柜和台面设计

- B. 不影响设计
- C. 仅影响颜色选择
- D. 仅影响价格

答案：A

48. 以下（ ）是衣柜挂裤区的建议高度。

- A. 400-500mm
- B. 600-700mm
- C. 800-900mm
- D. 1000-1100mm

答案：B

49. 全屋定制方案中，效果图的主要作用是（ ）。

- A. 作为施工图纸
- B. 帮助客户直观感受设计效果
- C. 计算材料用量
- D. 下单生产

答案：B

50. 以下（ ）不属于橱柜台面的常见材质。

- A. 石英石
- B. 人造石
- C. 不锈钢
- D. 玻璃

答案：D

51. 定制家具安装时，（ ）是最先安装的。

- A. 门板

B. 柜体

C. 抽屉

D. 拉手

**答案：B**

52. 以下（ ）颜色最能营造空间开阔感。

A. 深棕色

B. 浅色或白色

C. 大红色

D. 黑色

**答案：B**

53. 衣柜中，“裤架”的安装宽度一般不小于（ ）。

A. 300mm

B. 500mm

C. 700mm

D. 900mm

**答案：B**

54. 定制橱柜中，消毒柜的标准安装位置通常在（ ）。

A. 吊柜中

B. 地柜中，靠近水槽位置

C. 台面上方

D. 任意位置

**答案：B**

55. 以下（ ）是全屋定制设计师在与客户沟通时应主动了解的信息。

- A. 客户家庭人口结构及收纳习惯
- B. 客户的收入情况
- C. 客户的教育背景
- D. 客户的社交圈

答案：A

56. 书桌台面的标准深度一般为（ ）。

- A. 400mm
- B. 500-600mm
- C. 700-800mm
- D. 900-1000mm

答案：B

57. 以下（ ）是定制家具安装完成后的验收重点。

- A. 检查板材颜色是否与合同一致
- B. 检查柜体是否稳固、门板开合是否顺畅
- C. 检查安装人员着装
- D. 检查包装是否完好

答案：B

58. 定制衣柜中，穿衣镜通常采用（ ）的方式安装。

- A. 固定于墙面
- B. 隐藏式推拉镜
- C. 外置于地面
- D. 不安装

答案：B

59. 以下（ ）不属于全屋定制的优势。

- A. 空间利用率高
- B. 个性化程度高
- C. 比成品家具价格更低
- D. 风格统一协调

答案：C

60. 测量时发现墙角不是 90 度直角，最正确的处理方式是（ ）。

- A. 忽略不做处理
- B. 在图纸上标注实际角度和尺寸
- C. 按 90 度设计，现场硬装安装
- D. 不做这个位置的柜子

答案：B

61. 定制家具中，层板托的主要作用是（ ）。

- A. 连接门板与柜体
- B. 支撑活动层板
- C. 固定背板
- D. 调节柜体高度

答案：B

62. 鞋柜内部层板建议做成（ ），以提升空间利用率。

- A. 固定式
- B. 活动可调式
- C. 倾斜式
- D. 整板式

答案：B

63. 以下（ ）不是无拉手柜门的常见开启方式。

- A. 反弹器
- B. 铣型拉手
- C. 门板下挂
- D. 用绳子拉

答案：D

64. 定制橱柜中，灶台与抽油烟机的距离建议为（ ）。

- A. 300-400mm
- B. 500-600mm
- C. 650-750mm
- D. 800-900mm

答案：C

65. 全屋定制量尺时，以下（ ）工具是必备的。

- A. 测距仪/卷尺
- B. 水平仪
- C. 直角尺
- D. 以上都是

答案：D

66. 定制家具安装时，柜体与墙面之间的缝隙通常用（ ）处理。

- A. 水泥填充
- B. 收口条或打胶
- C. 不做处理
- D. 贴壁纸遮盖

答案：B

67. 以下（ ）板材防水防潮性能最好。

- A. 颗粒板
- B. 密度板
- C. 多层实木板
- D. 刨花板

答案：C

68. 全屋定制方案确认后，设计师下一步应做的是（ ）。

- A. 直接下单生产
- B. 复核尺寸并出 CAD 下单图纸
- C. 通知客户付款
- D. 购买材料

答案：B

69. 衣柜中，叠放区设置在（ ）高度范围最符合人体工程学。

- A. 200-400mm
- B. 600-1200mm
- C. 1400-1800mm
- D. 1800mm 以上

答案：B

70. 以下（ ）不属于现代简约风格全屋定制的特点。

- A. 线条简洁
- B. 色彩明快
- C. 复杂的雕花装饰
- D. 注重功能性

答案：C

71. 定制电视柜悬空设计时，底部离地高度一般建议（ ）。

- A. 50-80mm
- B. 150-300mm
- C. 500-600mm
- D. 800-1000mm

答案：B

72. 以下（ ）是吸塑门板（模压门板）的最大特点。

- A. 最高端
- B. 可做丰富造型和镂铣图案
- C. 最便宜
- D. 不可做造型

答案：B

73. 全屋定制中，拉手安装高度一般以（ ）为参考标准。

- A. 任意位置
- B. 使用者站姿时手自然下垂位置
- C. 以美观为主
- D. 统一 1200mm 高

答案：B

74. 以下（ ）是设计师在量尺时最容易忽略的细节。

- A. 房间尺寸
- B. 电源插座和开关的位置
- C. 门洞尺寸
- D. 窗户尺寸

答案：B

75. 定制浴室柜下方建议做（ ）设计，方便清洁且防潮。

- A. 落地式
- B. 悬空式
- C. 封闭式
- D. 固定式

答案：B

76. 以下（ ）不是全屋定制常用的板材饰面工艺。

- A. 三聚氰胺饰面（三胺纸）
- B. PET 饰面
- C. 烤漆
- D. 喷绘

答案：D

77. 衣帽间内通道宽度建议不小于（ ）。

- A. 600mm
- B. 900mm
- C. 1200mm
- D. 1500mm

答案：B

78. 橱柜中“见光面”指的是（ ）。

- A. 柜体内部
- B. 柜体侧面裸露在外的可见面
- C. 背板内侧
- D. 台面底面

答案：B

79. 以下（ ）是定制家具下单前必须确认的内容。

- A. 板材颜色、型号、五金品牌
- B. 安装师傅的姓名
- C. 物流公司的电话
- D. 生产车间地址

答案：A

80. 定制餐边柜的操作台面高度一般设计为（ ）。

- A. 700-750mm
- B. 800-900mm
- C. 950-1050mm
- D. 1100-1200mm

答案：B

81. 以下（ ）材料最适合作为橱柜踢脚板。

- A. 实木
- B. PVC 或铝合金
- C. 普通密度板
- D. 石膏板

答案：B

82. 定制家具中，反弹器的优点是（ ）。

- A. 使用寿命最长
- B. 实现无拉手极简外观
- C. 承重能力最强
- D. 价格最低

答案：B

83. 以下（ ）不是判断板材甲醛释放量的标准。

A. GB/T 39600-2021

B. GB 18580-2017

C. GB/T 50016

D. ENF 级标准

答案：C

84. 全屋定制设计师给客户出方案时，一般需要准备（ ）方案。

A. 1 套

B. 2-3 套供客户选择

C. 越多越好

D. 10 套以上

答案：B

85. 以下（ ）不属于衣柜的功能分区。

A. 挂衣区

B. 叠放区

C. 水槽区

D. 抽屉区

答案：C

86. 定制书房榻榻米中，升降台的手动款升起后高度一般为（ ），适合作为茶桌使用。

A. 200-250mm

B. 300-350mm

C. 500-550mm

D. 700-750mm

**答案：B**

87. 以下（ ）是橱柜安装完成后的主要验收标准。

A. 台面水平、柜门平齐、五金顺畅

B. 拍照好看

C. 板材无味道

D. 价格便宜

**答案：A**

88. 测量墙体长度时，应至少取（ ）测量值，以减少误差。

A. 1 个

B. 2 个（上、下或左、右）

C. 3 个

D. 5 个以上

**答案：B**

89. 全屋定制中，轻奢风格常采用（ ）作为点缀。

A. 原木

B. 金属线条或铜色五金

C. 塑料件

D. 麻绳

**答案：B**

90. 以下（ ）不是定制家具柜体的标准板材厚度。

A. 9mm

B. 18mm

C. 25mm

D. 30mm

**答案：D**

91. 衣帽间设计时，岛台的 standard 高度一般为（ ）。

A. 700-750mm

B. 800-900mm

C. 950-1050mm

D. 1100-1200mm

**答案：B**

92. 以下（ ）是橱柜中“高低台”设计的目的。

A. 降低成本

B. 符合洗菜和炒菜不同的人体工学需求

C. 增加美观

D. 节省空间

**答案：B**

93. 定制家具安装前，应对安装场地进行（ ）。

A. 不做处理

B. 清理并检查地面、墙面的平整度

C. 仅检查门是否能打开

D. 先做墙面装饰

**答案：B**

94. 以下（ ）属于定制家具设计师的职业素养。

A. 耐心沟通、精准测量、方案合理

B. 只管设计不管安装

- C. 追求利润最大化
- D. 照搬模板不做修改

答案：A

95. 全屋定制量尺时，以下（ ）数据记录最重要。

- A. 总长总宽
- B. 梁、柱、管道、开关插座等障碍物位置和尺寸
- C. 天花板颜色
- D. 地板品牌

答案：B

96. 以下（ ）板材密度最高、表面最光滑。

- A. 颗粒板
- B. 密度板（中纤板）
- C. 细木工板
- D. 多层板

答案：B

97. 定制家具的柜体深度通常以（ ）为基准模数。

- A. 50mm
- B. 100mm
- C. 200mm
- D. 300mm

答案：B

98. 以下（ ）是榻榻米房间设计的重点考虑因素。

- A. 收纳空间和防潮处理
- B. 豪华程度

C. 照明数量

D. 门板颜色

答案：A

99. 全屋定制方案报价中，以下（ ）不包含在标准报价内。

A. 柜体板材

B. 基础五金

C. 功能五金（如拉篮、裤架等）

D. 柜体背板

答案：C

100. 以下（ ）是设计师应遵守的基本职业道德。

A. 对客户需求负责，不偷工减料

B. 优先推荐利润最高的材料

C. 完全听从客户一切要求不做专业建议

D. 隐瞒产品缺陷

答案：A

101. 全屋定制中，以下（ ）不属于橱柜台面的常见挡水设计。

A. 后挡水

B. 前挡水

C. 侧挡水

D. 底挡水

答案：D

102. 定制衣柜的柜体侧板厚度通常为（ ）。

A. 9mm

B. 18mm

C. 25mm

D. 36mm

**答案：B**

103. 以下（ ）是常见的橱柜门板表面处理工艺。

A. 烤漆

B. PET 覆膜

C. 三聚氰胺饰面

D. 以上都是

**答案：D**

104. 测量厨房时，烟道的位置应该（ ）。

A. 忽略不记

B. 标注位置和尺寸

C. 直接封掉

D. 不做任何柜体

**答案：B**

105. 以下（ ）颜色最适合小户型空间的全屋定制。

A. 深棕色

B. 浅色系（白、米白、浅灰）

C. 大红色

D. 黑色

**答案：B**

106. 全屋定制中，以下（ ）不是衣柜常见的开门方式。

A. 平开门

B. 推拉门

C. 折叠门

D. 上翻门

答案：D

107. 以下（ ）五金件用于防止长门板变形。

A. 铰链

B. 拉直器

C. 层板托

D. 三合一连接件

答案：B

108. 定制橱柜台面的标准深度通常为（ ）。

A. 500mm

B. 600mm

C. 700mm

D. 800mm

答案：B

109. 以下（ ）不是全屋定制设计师应具备的能力。

A. 空间规划能力

B. 色彩搭配能力

C. 数控编程能力

D. 沟通表达能力

答案：C

110. 以下（ ）板材最适合用于橱柜水槽柜体。

A. 普通颗粒板

B. 多层实木板

C. 普通密度板

D. 细木工板

**答案：B**

111. 定制衣柜的平开门最大单扇宽度一般不超过（ ）。

A. 300mm

B. 500mm

C. 700mm

D. 900mm

**答案：B**

112. 全屋定制中，以下（ ）不是常见的柜体连接方式。

A. 三合一连接件

B. 二合一连接件

C. 焊接连接

D. 木榫定位

**答案：C**

113. 以下（ ）属于全屋定制的智能家居配件。

A. 电动升降桌

B. 智能灯光系统

C. 电动衣架

D. 以上都是

**答案：D**

114. 橱柜中，拉篮的安装位置通常在（ ）。

A. 吊柜中

B. 地柜中

C. 台面上

D. 墙面上

**答案：B**

115. 定制书柜的层板厚度通常为（ ），以保证承重。

A. 9mm

B. 18mm

C. 25mm

D. 36mm

**答案：C**

116. 以下（ ）不是定制家具常用的计量单位。

A. 平方米

B. 延米

C. 立方米

D. 公斤

**答案：D**

117. 测量房间高度时，应至少取（ ）个点的测量值。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

**答案：C**

118. 以下（ ）不属于全屋定制方案中柜体立面图应表达的内容。

A. 柜体外部尺寸

B. 门板分割方式

C. 柜体内部结构

D. 房间天花造型

答案：D

119. 定制家具的铝框玻璃门常用于（ ）。

A. 衣柜门

B. 书柜和酒柜

C. 橱柜地柜门

D. 浴室柜门

答案：B

120. 以下（ ）是橱柜台面拼接处处理的最佳方式。

A. 不做处理

B. 打磨平整后用专用胶水粘接

C. 用水泥填充

D. 用胶带粘贴

答案：B

121. 全屋定制中，“一门到顶”设计的优点不包括（ ）。

A. 视觉效果简洁大气

B. 避免顶部积灰

C. 降低材料成本

D. 提升空间整体感

答案：C

122. 以下（ ）不是定制家具生产前的必要环节。

A. 复核尺寸

B. 确认板材色号

C. 确认五金型号

D. 确认物流路线

答案：D

123. 定制餐边柜中部镂空区域的高度一般设计为（ ）。

A. 300-400mm

B. 500-700mm

C. 800-1000mm

D. 1100-1200mm

答案：B

124. 以下（ ）板材质感最接近实木。

A. 颗粒板

B. 密度板

C. 实木贴皮板

D. 普通三胺板

答案：C

125. 橱柜设计中，以下（ ）做法不利于厨房通风。

A. 安装抽油烟机

B. 完全封闭所有柜体不留空隙

C. 预留窗边空间

D. 安装排气扇

答案：B

126. 以下（ ）是定制家具常见的背板厚度。

A. 3mm

B. 5mm 或 9mm

C. 18mm

D. 25mm

**答案： B**

127. 衣柜中的格子架主要用于收纳（ ）。

A. 长款大衣

B. 小件衣物如内衣袜子

C. 被子

D. 鞋子

**答案： B**

128. 以下（ ）不属于全屋定制设计师的职业道德要求。

A. 如实告知材料环保等级

B. 尊重客户隐私

C. 以提成高低选择推荐材料

D. 按时完成设计方案

**答案： C**

129. 以下（ ）是榻榻米升降桌的主要功能。

A. 储物

B. 多功能切换（茶桌、书桌、床）

C. 装饰

D. 隔断

**答案： B**

130. 定制浴室柜镜柜的深度一般为（ ）。

A. 80-100mm

B. 120-150mm

C. 200-250mm

D. 300-350mm

**答案： B**

131. 以下（ ）不是 PET 门板的特点。

A. 高光或肤感表面

B. 环保无味

C. 可做丰富造型

D. 耐刮性能较好

**答案： C**

132. 全屋定制量尺时，以下（ ）位置容易遗漏但影响方案。

A. 天花角线

B. 地脚线

C. 窗台石突出尺寸

D. 以上都是

**答案： D**

133. 以下（ ）属于定制家具的基础五金。

A. 铰链

B. 抽屉导轨

C. 拉手

D. 以上都是

**答案： D**

134. 橱柜设计中，“备餐区”的台面长度建议不小于（ ）。

A. 300mm

B. 600mm

C. 900mm

D. 1200mm

**答案： B**

135. 以下（ ）是全屋定制安装师傅进场前设计师应完成的工作。

A. 与安装师傅详细交底

B. 准备好安装图纸

C. 确认现场水电位置

D. 以上都是

**答案： D**

136. 定制电视柜中，如果需放置功放等设备，层板深度建议不小于（ ）。

A. 300mm

B. 400mm

C. 500mm

D. 600mm

**答案： B**

137. 以下（ ）不是实木定制家具的优点。

A. 天然环保

B. 纹理独特美观

C. 价格低廉

D. 使用寿命长

**答案： C**

138. 以下（ ）板材的表面硬度最高。

- A. 颗粒板
- B. 密度板
- C. 多层实木板
- D. 三聚氰胺饰面颗粒板

答案：D

139. 定制衣柜中，以下（ ）做法不利于防潮。

- A. 柜体底部加防水踢脚
- B. 背板紧贴墙面不做防潮处理
- C. 板材全封边处理
- D. 使用防潮板材

答案：B

140. 以下（ ）是厨房橱柜设计中“动线三角”的周长建议范围。

- A. 2-3 米
- B. 3.6-6 米
- C. 7-9 米
- D. 10-12 米

答案：B

141. 以下（ ）不是全屋定制下单时需要提供给工厂的信息。

- A. 柜体尺寸
- B. 板材型号和颜色
- C. 安装师傅姓名
- D. 五金清单

答案：C

142. 定制家具中，以下（ ）材料最适合做抽屉底板。

- A. 18mm 颗粒板
- B. 5mm 密度板
- C. 25mm 多层板
- D. 36mm 颗粒板

答案：B

143. 以下（ ）是设计师在量尺时发现梁柱后的正确处理方式。

- A. 让客户敲掉梁柱
- B. 在设计图中标注梁柱尺寸并做避让处理
- C. 忽略梁柱，按常规设计
- D. 不做这个房间的柜子

答案：B

144. 定制衣帽间中，岛台抽屉的深度一般不超过（ ）。

- A. 300mm
- B. 500mm
- C. 700mm
- D. 900mm

答案：B

145. 以下（ ）板材的甲醛释放量指标要求最严格。

- A. E1 级
- B. E0 级
- C. ENF 级
- D. F4 星级

答案：C

146. 以下（ ）不是全屋定制中常见的收口方式。

- A. 单边收口
- B. 双边收口
- C. 嵌入式收口
- D. 焊接收口

答案：D

147. 定制橱柜中，嵌入式洗碗机的位置应靠近（ ）。

- A. 灶具
- B. 水槽
- C. 冰箱
- D. 任意位置

答案：B

148. 全屋定制设计师在初次与客户沟通时，最重要的一步是（ ）。

- A. 介绍公司产品
- B. 了解客户需求和预算
- C. 展示效果图案例
- D. 直接谈价格

答案：B

149. 以下（ ）是鞋柜设计中最容易忽略的细节。

- A. 层板高度
- B. 柜体深度
- C. 透气孔的设计
- D. 门板颜色

答案：C

150. 定制家具中，以下（ ）连接件可以完全隐藏不外露。

- A. 三合一连接件
- B. 二合一连接件
- C. 自攻螺丝
- D. 以上都不能完全隐藏

答案：A

151. 以下（ ）不是橱柜柜体常用的板材。

- A. 多层实木板
- B. 颗粒板
- C. 不锈钢
- D. 纸面石膏板

答案：D

152. 全屋定制中，以下（ ）设计的目的是充分利用转角空间。

- A. 开放式层板
- B. 转角拉篮或飞碟拉篮
- C. 普通平开门
- D. 抽屉

答案：B

153. 以下（ ）尺寸是书桌台面的标准高度。

- A. 650-700mm
- B. 720-780mm
- C. 800-850mm
- D. 900-950mm

答案：B

154. 定制家具安装后，以下（ ）属于正常的售后保修范围。

- A. 人为损坏
- B. 五金件正常磨损
- C. 板材自然变形（非外力）
- D. 客户自行拆装导致损坏

答案：C

155. 以下（ ）是橱柜设计中的安全注意事项。

- A. 灶具两侧距离墙面或高柜至少 200mm
- B. 灶具正上方直接安装吊柜
- C. 燃气管道可随意改动
- D. 插座可安装在灶具正后方

答案：A

156. 全屋定制中，以下（ ）不是确定柜体深度的依据。

- A. 放置物品的尺寸
- B. 房间面积
- C. 墙体颜色
- D. 功能需求

答案：C

157. 以下（ ）门板不适合做通高柜门。

- A. 颗粒板平板门
- B. 加装拉直器的密度板门
- C. 普通 18mm 颗粒板超 2400mm 高无拉直器
- D. 实木门板

答案：C

158. 定制家具方案中，以下（ ）是必须与客户书面确认的内容。

- A. 板材色号
- B. 最终报价
- C. 设计方案图纸
- D. 以上都是

答案：D

159. 以下（ ）不属于板式定制家具的优点。

- A. 生产周期短
- B. 尺寸精度高
- C. 可做任意异形
- D. 性价比高

答案：C

160. 定制家具柜体的标准深度以（ ）为基准模数递增。

- A. 50mm
- B. 100mm
- C. 150mm
- D. 200mm

答案：A

## 二、多选题（共 80 题）

1. 全屋定制中，以下（ ）属于板式家具常用基材。

- A. 颗粒板

B. 多层实木板

C. 密度板

D. 原木

E. 细木工板

**答案：ABCE**

2. 定制衣柜的主要功能分区包括（ ）。

A. 挂衣区

B. 叠放区

C. 抽屉区

D. 水槽区

E. 储物区

**答案：ABCE**

3. 全屋定制设计师量尺时需要携带的工具包含（ ）。

A. 激光测距仪

B. 卷尺

C. 水平仪

D. 电钻

E. 笔和记录本

**答案：ABCE**

4. 以下（ ）属于橱柜的常见布局形式。

A. 一字型

B. L 型

C. U 型

D. 岛台型

E. 圆形

答案：ABCD

5. 定制家具常用的门板开启方式有（ ）。

A. 平开门

B. 推拉门

C. 上翻门

D. 卷帘门

E. 折叠门

答案：ABCE

6. 以下（ ）是全屋定制的优势。

A. 空间利用率高

B. 个性化设计

C. 风格统一

D. 价格远低于成品家具

E. 尺寸精准匹配

答案：ABCE

7. 定制橱柜常用的台面材质包括（ ）。

A. 石英石

B. 人造石

C. 不锈钢

D. 岩板

E. 实木

答案：ABC

8. 以下（ ）板材的环保等级符合国家室内使用标准。

- A. E1 级
- B. E0 级
- C. ENF 级
- D. E2 级（仅限室外使用）
- E. F4 星级

答案：ABCE

9. 全屋定制设计师与客户沟通时需要了解的信息有（ ）。

- A. 家庭成员结构
- B. 收纳习惯与需求
- C. 风格偏好
- D. 客户收入详细金额
- E. 预算范围

答案：ABCE

10. 以下（ ）属于定制家具的柜体常见厚度。

- A. 5mm
- B. 9mm
- C. 18mm
- D. 25mm
- E. 36mm

答案：BCD

11. 全屋定制方案图通常包括（ ）。

- A. 平面布局图
- B. 各空间立面图
- C. 三维效果图

D. 建筑施工图

E. 节点详图（部分复杂结构）

答案：ABCE

12. 以下（ ）是衣柜内部设计中常用的五金件。

A. 挂衣杆

B. 裤架

C. 拉篮

D. 铰链

E. 膨胀螺栓

答案：ABCD

13. 橱柜地柜的常见功能区域有（ ）。

A. 水槽区

B. 备餐区

C. 灶具区

D. 电器区

E. 会客区

答案：ABCD

14. 以下（ ）属于全屋定制的常见风格。

A. 现代简约

B. 新中式

C. 轻奢

D. 波普风格

E. 欧式古典

答案：ABC

15. 测量墙体时，需要记录的数据包括（ ）。

- A. 墙体总长度
- B. 墙体高度
- C. 梁柱位置及尺寸
- D. 开关插座位置
- E. 墙纸图案

答案：ABCD

16. 定制家具安装完成后验收时应检查（ ）。

- A. 柜体是否稳固
- B. 门板缝隙是否均匀
- C. 抽屉推拉是否顺畅
- D. 板材有无破损划痕
- E. 安装师傅的服装

答案：ABCD

17. 以下（ ）设计有助于提升小户型的空间利用率。

- A. 榻榻米多功能设计
- B. 嵌入式柜体
- C. 到顶衣柜
- D. 大量独立式成品家具
- E. 转角利用设计

答案：ABCE

18. 橱柜吊柜设计中需要考虑的因素有（ ）。

- A. 吊柜深度
- B. 吊柜底部到台面距离

C. 油烟机尺寸

D. 使用者身高

E. 地板颜色

**答案：ABCD**

19. 全屋定制中，柜门拉手设计可以选择（ ）。

A. 明装拉手

B. 铣型隐形拉手

C. 反弹器（无拉手）

D. 门板下挂式

E. 用绳子代替

**答案：ABCD**

20. 以下（ ）情况需要在设计时特别标注和预留。

A. 燃气管位置

B. 烟道位置

C. 强弱电箱位置

D. 中央空调出风口

E. 天花线条造型

**答案：ABCD**

21. 定制书柜设计中需要考虑的因素有（ ）。

A. 层板跨度

B. 层板厚度

C. 书籍尺寸和重量

D. 是否需配置音响设备

E. 层板承重能力

答案：ABCE

22. 以下（ ）属于全屋定制设计师必备的技能。

- A. 熟练使用 CAD
- B. 掌握酷家乐或三维家等效果图软件
- C. 了解板材和五金知识
- D. 会操作 CNC 数控机床
- E. 具备良好的沟通表达能力

答案：ABCE

23. 橱柜中“高低台”设计的优点有（ ）。

- A. 洗菜区台面升高，减少弯腰
- B. 炒菜区台面降低，操作更舒适
- C. 降低总成本
- D. 符合人体工程学
- E. 节省材料

答案：ABD

24. 以下（ ）是定制家具常用的封边材料。

- A. PVC 封边条
- B. ABS 封边条
- C. 亚克力封边条
- D. 铝合金封边条
- E. 橡胶封边条

答案：ABC

25. 浴室柜设计时应注意（ ）。

- A. 选用防潮板材

- B. 考虑管道位置
- C. 预留检修口
- D. 使用普通颗粒板
- E. 台面做挡水设计

**答案：ABCE**

26. 以下（ ）是全屋定制方案中需要与客户确认的核心内容。

- A. 整体布局方案
- B. 板材颜色和型号
- C. 门板造型
- D. 五金品牌和型号
- E. 安装师傅的籍贯

**答案：ABCD**

27. 以下（ ）原因可能导致定制家具安装后出现尺寸问题。

- A. 量尺数据不准确
- B. 墙体不垂直未做预留
- C. 下单时尺寸输入错误
- D. 板材颜色选择不当
- E. 物流运输导致变形

**答案：ABCE**

28. 定制鞋柜的设计要点包括（ ）。

- A. 层板做成活动可调式
- B. 层板向内倾斜以利通风
- C. 底层留空放置常穿鞋
- D. 层板平放不做倾斜

E. 预留换鞋凳空间

答案：ABCE

29. 以下（ ）属于定制衣柜的常见门板材质。

A. 双饰面颗粒板（三胺板）

B. 吸塑门板（模压板）

C. 烤漆门板

D. PET 门板

E. 石膏板

答案：ABCD

30. 全屋定制设计师在量尺时如发现以下（ ）情况，应及时与客户沟通。

A. 墙体严重不垂直

B. 房间有梁柱影响柜体布置

C. 插座位置与方案冲突

D. 地面严重不平整

E. 墙面颜色与预期不同

答案：ABCD

31. 以下（ ）属于板式家具的连接方式。

A. 三合一连接件

B. 二合一连接件

C. 木榫定位

D. 自攻螺钉

E. 榫卯结构

答案：ABCD

32. 全屋定制中，以下（ ）材料适合用作柜体背板。

- A. 5mm 密度板
- B. 9mm 颗粒板
- C. 18mm 颗粒板
- D. 3mm 硬纸板
- E. 5mm 多层板

答案：ABCE

33. 以下（ ）是全屋定制设计师在设计阶段应出具的文件。

- A. CAD 平面布局图
- B. 各柜体立面图
- C. 三维效果图
- D. 详细报价清单
- E. 安装说明书

答案：ABCD

34. 转角柜体设计中，可以采用（ ）方案提升空间利用率。

- A. 转角联动门
- B. 飞碟拉篮
- C. 270 度转角拉篮
- D. 直接封闭不做柜体
- E. 错层隔板设计

答案：ABCE

35. 以下（ ）措施有助于提升定制家具的防潮性能。

- A. 使用多层实木板
- B. 柜体底部加装防水踢脚

C. 板材四周做全封边处理

D. 水槽柜内贴防水铝箔

E. 使用密度板

**答案：ABCD**

36. 橱柜设计中，“黄金三角”的三个关键点是指（ ）。

A. 水槽

B. 灶具

C. 冰箱

D. 洗碗机

E. 调料架

**答案：ABC**

37. 以下（ ）是定制家具设计师应遵守的行业规范。

A. 真实标注板材环保等级

B. 明确告知计价方式

C. 按合同约定时间交付

D. 隐瞒材料缺陷

E. 提供完善的售后服务

**答案：ABCE**

38. 全屋定制中，以下（ ）属于功能五金。

A. 碗碟拉篮

B. 调味拉篮

C. 转角拉篮

D. 裤架

E. 挂衣杆

答案：ABCD

39. 以下（ ）情况不适合做通顶高柜。

- A. 该位置有中央空调回风口
- B. 该位置有消防喷淋头
- C. 该位置有横梁
- D. 客户要求
- E. 上方有吊顶灯槽

答案：ABCE

40. 定制餐边柜的常用功能设计有（ ）。

- A. 中部镂空作为操作台
- B. 嵌入蒸烤箱或咖啡机
- C. 抽屉收纳餐具
- D. 玻璃柜门展示酒具
- E. 内置洗衣机

答案：ABCD

41. 以下（ ）是判断板材好坏的重要指标。

- A. 静曲强度
- B. 吸水膨胀率
- C. 甲醛释放量
- D. 握钉力
- E. 板材颜色

答案：ABCD

42. 全屋定制设计师在出效果图时，应注意（ ）。

- A. 真实呈现空间比例

- B. 色彩尽量还原实际板材颜色
- C. 标注关键尺寸
- D. 适当美化以吸引客户不计后果
- E. 体现真实采光效果

**答案：ABCE**

43. 以下（ ）是定制家具现场安装前的准备工作。

- A. 核对货物清单
- B. 检查板材有无运输破损
- C. 清理安装现场
- D. 确认安装图纸
- E. 通知物业停水停电

**答案：ABCD**

44. 以下（ ）收纳设计适合小户型空间。

- A. 榻榻米储物
- B. 卡座兼储物功能
- C. 镜柜收纳
- D. 高柜到顶设计
- E. 大量开放式展示架

**答案：ABCD**

45. 以下（ ）是全屋定制设计师需要关注的人体工程学尺寸。

- A. 操作台面高度
- B. 挂衣杆安装高度
- C. 抽屉最大安装高度
- D. 过道通行宽度

E. 天花造型弧度

**答案：ABCD**

46. 定制衣柜中，以下（ ）属于合理的挂衣区设计。

A. 短衣区 800-1000mm

B. 长衣区 1200-1500mm

C. 裤挂区 600-800mm

D. 短衣区 500mm

E. 长衣区 800mm

**答案：ABC**

47. 以下（ ）是橱柜台面安装的正确做法。

A. 台面与墙面接缝处打防霉密封胶

B. 台面开孔处进行防水处理

C. 台面拼接处打磨平整

D. 台面直接放在柜体上无需固定

E. 台面挡水条与墙面紧密贴合

**答案：ABCE**

48. 全屋定制方案中被客户否决后，设计师应（ ）。

A. 直接放弃

B. 耐心了解客户不满意的具体原因

C. 针对性做出调整方案

D. 坚持自己的设计不修改

E. 重新沟通需求后修改方案

**答案：BCE**

49. 以下（ ）是全屋定制常用的柜体颜色搭配原则。

- A. 浅色系搭配深色点缀
- B. 上下柜体同色统一
- C. 撞色设计增加视觉层次
- D. 全屋必须统一一个颜色
- E. 木纹色与纯色搭配

答案：ABCE

50. 定制家具的计价方式通常包括（ ）。

- A. 按投影面积计价
- B. 按展开面积计价
- C. 按延米计价（橱柜常用）
- D. 套餐一口价
- E. 按安装工时计价

答案：ABCD

51. 全屋定制中，以下（ ）属于常见的人造板材。

- A. 颗粒板
- B. 多层实木板
- C. 密度板
- D. 原木
- E. 细木工板

答案：ABCE

52. 以下（ ）是定制衣柜合理的挂衣区尺寸。

- A. 短衣区 800-1000mm
- B. 长衣区 1200-1500mm
- C. 短衣区 400-500mm

- D. 长衣区 800-900mm
- E. 中长衣区 1100-1200mm

答案：ABE

53. 定制橱柜设计时需要考虑的管道位置有（ ）。

- A. 燃气管
- B. 水槽下水管
- C. 烟道
- D. 地暖分水器
- E. 空调管道

答案：ABCD

54. 以下（ ）属于全屋定制设计师需要了解的国家标准。

- A. GB 18580 板材甲醛释放限量
- B. GB/T 18883 室内空气质量标准
- C. GB 50011 建筑抗震设计规范
- D. GB/T 3324 木家具通用技术条件
- E. GB/T 4100 陶瓷砖

答案：ABD

55. 以下（ ）是全屋定制常用的饰面工艺。

- A. 三聚氰胺饰面（三胺纸）
- B. PET 饰面
- C. 烤漆
- D. 实木贴皮
- E. 滚涂

答案：ABCD

56. 以下（ ）板材适合用于儿童房定制家具。

- A. ENF 级颗粒板
- B. E1 级密度板
- C. 实木指接板
- D. E2 级刨花板
- E. E0 级多层实木板

答案：ACE

57. 全屋定制量尺时，以下（ ）属于必须记录的数据。

- A. 各墙面长度和高度
- B. 门窗洞的尺寸和位置
- C. 开关插座的位置
- D. 梁柱的位置和尺寸
- E. 墙面颜色

答案：ABCD

58. 以下（ ）是定制衣柜中常见的收纳配件。

- A. 裤架
- B. 格子抽
- C. 密码抽屉
- D. 旋转鞋架
- E. 鞋拔子

答案：ABCD

59. 定制橱柜台面安装时应注意（ ）。

- A. 台面水平度
- B. 拼接缝处理

- C. 接缝处打防霉密封胶
- D. 开孔处防水处理
- E. 安装后立即使用热水冲洗检验

**答案：ABCD**

60. 以下（ ）因素会影响定制家具的价格。

- A. 板材品牌和等级
- B. 五金品牌和型号
- C. 柜体结构复杂度
- D. 门板造型工艺
- E. 设计师的星座

**答案：ABCD**

61. 以下（ ）属于全屋定制中常见的智能家居集成。

- A. 智能灯光
- B. 电动窗帘
- C. 智能镜
- D. 电动升降柜
- E. 智能马桶盖（独立式）

**答案：ABCD**

62. 全屋定制中，以下（ ）区域适合设计开放式层板。

- A. 书房书架
- B. 客厅展示架
- C. 厨房调味架
- D. 衣柜挂衣区
- E. 酒柜展示区

答案：ABCE

63. 定制家具出现以下（ ）情况时，应做售后处理。

- A. 门板变形
- B. 五金件松动
- C. 封边开裂
- D. 客户自行改色不满意
- E. 柜体与墙体缝隙过大

答案：ABCE

64. 以下（ ）是定制鞋柜的合理设计。

- A. 层板可活动调节
- B. 底层留空 150-200mm
- C. 柜体深度 350mm
- D. 层板平放不做倾斜
- E. 预留换鞋凳位置

答案：ABCE

65. 定制榻榻米房间设计时应考虑（ ）。

- A. 地台高度
- B. 防潮处理
- C. 收纳分区
- D. 升降桌位置
- E. 天花板吊灯造型

答案：ABCD

66. 以下（ ）是全屋定制设计师与客户签订合同前必须明确的内容。

A. 板材品牌和环保等级

B. 五金品牌和型号

C. 计价方式

D. 交货周期

E. 客户的家庭月收入

**答案：ABCD**

67. 以下（ ）属于定制衣柜的开门方式。

A. 平开门

B. 推拉门

C. 折叠门

D. 上翻门

E. 谷仓门（外挂推拉门）

**答案：ABCE**

68. 全屋定制中，以下（ ）位置需要预留检修口。

A. 水槽下方柜体

B. 煤气表所在柜体

C. 下水管道所在柜体

D. 净水器安装柜体

E. 所有抽屉

**答案：ABCD**

69. 以下（ ）是定制家具设计师在方案讲解时应注意的。

A. 用通俗语言解释专业术语

B. 结合三维效果图直观展示

C. 引导客户关注空间利用率

D. 强调设计的美观性忽略功能性

E. 耐心解答客户疑问

答案：ABCE

70. 定制衣帽间的设计要点包括（ ）。

A. 合理分区（挂衣、叠放、抽屉、鞋包）

B. 过道宽度不小于 900mm

C. 灯光设计（主灯+局部照明）

D. 岛台功能规划

E. 必须配置水晶吊灯

答案：ABCD

71. 以下（ ）做法可以提升定制家具的耐用性。

A. 选用品牌五金件

B. 板材全封边处理

C. 柜体底部加防水踢脚

D. 长门板加装拉直器

E. 使用最薄的背板减轻重量

答案：ABCD

72. 全屋定制设计中，以下（ ）风格适合小户型。

A. 现代简约

B. 北欧风格

C. 欧式古典

D. 日式简约

E. 新中式（简化版）

答案：ABDE

73. 以下（ ）是定制家具安装时需要使用的工具。

- A. 水平仪
- B. 电钻
- C. 螺丝刀
- D. 卷尺
- E. 焊机

答案：ABCD

74. 定制橱柜中，以下（ ）电器的安装位置需要特别注意。

- A. 嵌入式洗碗机（靠近水槽）
- B. 嵌入式烤箱（远离冰箱）
- C. 嵌入式消毒柜（靠近水槽）
- D. 微波炉（操作方便的高度）
- E. 洗衣机（无特殊要求）

答案：ABCD

75. 以下（ ）是判断定制家具品质的外观标准。

- A. 门板缝隙均匀（ $\leq 2\text{mm}$ ）
- B. 板材表面无划痕
- C. 封边无溢胶
- D. 板材表面需反光均匀（含镜面效果）
- E. 所有柜体必须无任何缝隙

答案：ABC

76. 定制家具设计师在量尺时，以下（ ）数据会影响方案设计。

- A. 天花板平整度

- B. 墙体垂直度
- C. 地面水平度
- D. 窗台深度
- E. 地砖的品牌和型号

**答案：ABCD**

77. 以下（ ）属于全屋定制中“轻奢风格”的设计元素。

- A. 金属线条点缀
- B. 铜色拉手
- C. 玻璃门+灯带
- D. 原木粗犷纹理
- E. 大理石纹饰面板

**答案：ABCE**

78. 定制家具中，以下（ ）做法符合绿色环保理念。

- A. 选用 ENF 级板材
- B. 使用水性漆工艺
- C. 采用激光封边减少胶水用量
- D. 整板不裁切直接使用
- E. 选用可回收包装材料

**答案：ABCE**

79. 全屋定制量尺后，设计师应整理的资料包括（ ）。

- A. 手绘草图或电子测量记录
- B. 现场照片
- C. 客户需求纪要
- D. 初步方案构思

E. 合同文件

答案：ABCD

80. 以下（ ）是定制家具设计师工作中的常见误区。

- A. 过度依赖标准尺寸忽视现场差异
- B. 追求美观而牺牲实用功能
- C. 未考虑门板开启与家具的干涉
- D. 忽略开关插座位置
- E. 在安装现场临时修改所有已确认尺寸

答案：ABCD

### 三、判断题（共 80 题）

1. 全屋定制设计师不需要上门量尺，直接按建筑图纸设计即可。（ ）

答案：×

2. E0 级板材的甲醛释放量低于 E1 级板材。（ ）

答案：√

3. 橱柜台面高度统一设计为 800mm 即适合所有人使用。（ ）

答案：×

4. 定制衣柜的挂衣杆安装高度应考虑到使用者的身高。（ ）

答案：√

5. 三聚氰胺饰面板因其表面耐磨、易清洁而广泛用于定制家具。（ ）

答案：√

6. 密度板的防水性能优于多层实木板。 ( )

答案: ×

7. 全屋定制中,设计师应在量尺时与客户充分沟通需求和习惯。 ( )

答案: √

8. 烤漆门板的耐刮性能优于双饰面门板。 ( )

答案: ×

9. 橱柜中,灶具与冰箱之间的距离应尽量远,避免冷热互扰。 ( )

答案: √

10. 安装定制衣柜时,不需要使用水平仪。 ( )

答案: ×

11. 收口条的主要作用是遮盖墙体与柜体之间的缝隙。 ( )

答案: √

12. 定制家具可以完全替代所有成品家具。 ( )

答案: ×

13. 测量时记录插座和开关的位置能避免设计方案与现场冲突。 ( )

答案: √

14. 板式家具的连接全部使用榫卯结构。 ( )

答案: ×

15. 设计师可以为了追求美观而忽略柜体的承重安全。 ( )

答案: ×

16. 全屋定制方案效果图应尽可能真实还原板材颜色和纹理。 ( )

答案：√

17. 石英石台面比人造石台面更耐刮。（ ）

答案：√

18. 书柜层板跨度越大，承重能力越强。（ ）

答案：×

19. 橱柜踢脚板可以用普通密度板制作。（ ）

答案：×

20. 全屋定制设计师只需要会画图，不需要了解材料和五金。  
( )

答案：×

21. 衣柜中叠放区设置得越高越好，这样下方可以挂更多衣服。  
( )

答案：×

22. 多层实木板比颗粒板的防潮性能更好。（ ）

答案：√

23. 酷家乐是定制家具行业常用的设计软件之一。（ ）

答案：√

24. 定制橱柜中，消毒柜可以紧挨灶具安装。（ ）

答案：×

25. 全屋定制的生产周期通常在 30-45 天左右。（ ）

答案：√

26. 设计师应在下单前第二次复核尺寸，确保数据准确。（ ）

答案：√

27. 定制家具柜体与墙体之间不需要预留缝隙。（ ）

答案：×

28. 反弹器是实现无拉手设计的常用五金件之一。（ ）

答案：√

29. 榻榻米下方储物空间不需要做防潮处理。（ ）

答案：×

30. 橱柜设计中“洗-切-炒”的动线顺序应遵循操作流程。（ ）

答案：√

31. 吸塑门板可以做丰富的造型，适合欧式、田园等风格。

（ ）

答案：√

32. 全屋定制方案中，设计师应给客户提供多个方案供选择。

（ ）

答案：√

33. 衣帽间不需要考虑过道通行宽度。（ ）

答案：×

34. 测量时发现墙体不垂直，可以忽略不做处理。（ ）

答案：×

35. 定制电视柜悬空设计下方镂空，可以方便打扫和收纳。

（ ）

答案：√

36. 全屋定制中，铰链可以不用带阻尼功能。（ ）

答案：×

37. 客户不满意方案时，设计师应与客户沟通调整而非强制接受。（ ）

答案：√

38. PET 门板具有高光、肤感等不同表面效果，且环保性能好。  
( )

答案：√

39. 橱柜台面安装后不需要在接缝处进行防水密封处理。( )

答案：×

40. 全屋定制设计师的职责包括方案设计和下单，但不包括安装验收。( )

答案：×

41. 定制家具的板材封边质量直接影响柜体的美观和防潮性能。  
( )

答案：√

42. 门板宽度超过 500mm 时，建议使用拉直器防止变形。( )

答案：√

43. 橱柜吊柜的深度通常与地柜深度一致。( )

答案：×

44. 鞋柜底部留空设计是为了方便放置常穿的鞋子。( )

答案：√

45. 设计师可以根据自己的喜好决定客户家的整体风格。( )

答案：×

46. 衣柜到顶设计可以最大化利用空间，避免顶部积灰。( )

答案：√

47. 定制家具柜体侧板可以不做封边处理。( )

答案：×

48. 餐边柜的台面可以设计插座轨道，方便使用小电器。( )

答案：√

49. 全屋定制合同签订前，应明确标注所有材料品牌和型号。

( )

答案：√

50. 定制家具安装完成后，应让客户当场试用并确认验收。

( )

答案：√

51. 定制衣柜的背板厚度至少应达到 5mm 以上，以保证柜体结构稳定。( )

答案：√

52. 全屋定制设计师可以把同一个方案直接复制给不同户型客户使用。( )

答案：×

53. 橱柜转角处安装飞碟拉篮可以有效提升空间利用率。( )

答案：√

54. 密度板的表面平整度优于颗粒板，适合做烤漆门板。( )

答案：√

55. 全屋定制中，设计师只需要考虑美观，功能性和实用性是客户自己要考虑的事。( )

答案：×

56. 定制家具的封边可以手工用胶水完成，效果与机器封边无差别。( )

答案：×

57. 橱柜设计中，灶具两侧应至少预留 200mm 以上的台面空间。

( )

答案：√

58. 定制衣柜的内部结构设计应充分考虑客户的收纳习惯。

( )

答案：√

59. 全屋定制中，板材的静曲强度越高，层板承重能力越强。

( )

答案：√

60. 厨房橱柜的踢脚板可以用普通密度板制作。( )

答案：×

61. 定制家具设计师在量尺记录时，可以不用标注梁柱位置。

( )

答案：×

62. 三合一连接件是板式定制家具最常用的连接方式之一。

( )

答案：√

63. 定制浴室柜的设计只需要考虑外观，不需要考虑防水防潮。

( )

答案：×

64. 榻榻米的储物格越多越好，不需要考虑分隔合理性。( )

答案：×

65. 全屋定制方案中的灯光设计属于增值项目，设计师可以不做规划。( )

答案：×

66. 定制衣柜推拉门的最大优势是不占用开门空间，适合小户型。( )

答案：√

67. 门板拉直器安装后仍不能完全保证超长门板不变形，还需选择合适板材。（ ）

答案：√

68. 全屋定制合同应明确标注板材品牌、环保等级和五金品牌型号。（ ）

答案：√

69. 橱柜台面的前挡水设计可以防止台面上的水滴落到地面。（ ）

答案：√

70. 定制家具设计师不需要了解安装流程，那是安装师傅的工作。（ ）

答案：×

71. 颗粒板的内部结构为颗粒状，密度板的内部结构为纤维状。（ ）

答案：√

72. 全屋定制量尺时，只需要测一个高度值即可。（ ）

答案：×

73. 橱柜吊柜上翻门适合安装在高处，开门后不占空间但需注意开门高度。（ ）

答案：√

74. 定制家具的色板只需要看一下照片就可以确认，不需要实物对比。（ ）

答案：×

75. 全屋定制中，设计师应当在客户预算范围内尽可能提供最优方案。（ ）

答案：√

76. 衣柜顶部区域的收纳空间适合放置过季被褥等不常用物品。（ ）

答案：√

77. 定制橱柜中，燃气管道可以随意移动位置以满足设计需求。（ ）

答案：×

78. 全屋定制中，所有柜体的深度都应该统一设计。（ ）

答案：×

79. 酷家乐是定制家具行业常用的出图软件，但不能直接用于下单生产。（ ）

答案：√

80. 定制家具安装完成后，设计师应到场参与验收并让客户签字确认。（ ）

答案：√